

Instalacja i aktualizacja sterowników INNOVA w systemie Windows 10


1. Pobranie sterowników INNOVA

Sterowniki należy pobrać ze strony producenta : www.innova-sa.pl (zakładka Produkty / wybrany produkt / pliki do pobrania / Windows XP (SP3), Vista, 7 i 8 w wersjach 32/64 b).

2. Wypakowanie plików

2.1. Ściągnięte archiwum (innova1_drv.zip) należy wypakować do dowolnej lokalizacji na dysku.

2.2. Sprawdzić właściwości wypakowanych plików w katalogu. Jeśli są zablokowane należy je odblokować. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na pliku, w rozwiniętym menu kontekstowym zaznaczyć kontrolkę *Odblokuj* i zatwierdzić przyciskiem *Zastosuj* i *OK*. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich plików w wypakowanym katalogu.




3. Instalacja sterowników.

W celu instalacji sterowników należy wykonać wszystkie kroki opisane w dokumencie *Instrukcja instalacji sterownika USB dla Windows 8.pdf* znajdującym się w wypakowanym katalogu.

4. Aktualizacja sterowników INNOVA

- 4.1. Otworzyć Menedżer urządzeń -> wybrać z listy: Porty (COM i LPT). Podłączyć drukarkę do portu USB. W liście: Porty (COM i LPT) pojawią się 2 rekordy „Urządzenie szeregowe USB(COMx)”, gdzie x – numer portu przydzielony przez system.
- 4.2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Urządzenie szeregowe USB(COMx)” odpowiadające podłączonej drukarce i z menu podręcznego wybrać opcję „Aktualizuj oprogramowanie sterownika...”



- 4.3. Wybrać opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.

← Kreator aktualizacji sterowników - Urządzenie szeregowe USB (COM8)


W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?

→ **Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika**
System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.


→ **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.

Anuluj


4.4. W kolejnym oknie wskazać lokalizację sterowników na dysku i wybrać opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.




4.5. Następnie należy wybrać sterownik dla danego modelu urządzenia i kliknąć „Dalej”.



4.6. Pojawi się okno z informacją o powodzeniu aktualizacji sterownika.



4.7. Klikamy zamknij. W Menadżerze urządzeń pojawi się zaktualizowana nazwa portu ze zaktualizowanym sterownikiem.



4.8. Następnie powtarzamy kroki 4.2.-4.7 dla drugiego portu odpowiadającego kopii elektronicznej.